

# Instalación y funcionamiento

Para programar y utilizar el Remoto de la Closed Confirm™ (con un Adaptador de red), la caia de control debe tener este tipo de etiqueta y debe ser un abridor compatible. Si su caja de control no tiene una etiqueta y el sistema motriz de este tipo, NO intente instalar este producto.

ATENCIÓN: Si su abre puertas del garaje tiene una calcomanía con el número de serie que tiene esta apariencia, en la cual los primeros dos números son 10 o más altos.



Un Remoto de la Closed Confirm™ puede funcionar hasta con 3 abridores o puede ser programado para usar con uno, dos o tres botones para que funcione un solo abridor. Para que cada abridor funcione con el Remoto de la Closed Confirm™, debe tener un Adaptador de red instalado para recibir las señales del Remoto de la Closed Confirm™. Si usted no tiene o necesita más adaptadores de red, comuníquese con su agente de Puertas Elevadizas (Genie).

### Closed Confirm™ a distancia



#### Adapter de red



Para información adicional o solicitar ayuda, comuníquese con Customer Care llamando al 800-354-3643 o visite www.geniecompany.com

### ADVERTENCIA



La puerta en movimiento puede causar lesiones serias o la muerte.

- No instale el control remoto a menos que el sistema de seguridad de marcha inversa del abridor de la puerta funcione como se requiere en el manual del operador de la puerta. Mantenga el vano de la puerta libre de personas mientras se mueve la puerta.
- No permita que los niños jueguen con el control remoto o el operador de la puerta
- Si el sistema de seguridad de marcha inversa no funciona bien: Cierre la puerta, luego desconecte el operador usando la manija de
- No use el control remoto o el operador de la puerta
- Consulte el Manual del propietario del operador de la puerta y del fabricante de la puerta antes de intentar cualquier reparación.

# INSTALACIÓN I

Hay dos tareas principales, necesarias para la instalación de un Remoto de la Close Confirm™; a) Instalar el adaptador de redes, y b) Programar el remoto al adaptador.

### ADVERTENCIA

NO ponga los dedos, alicates, destornillador o cualquier otro dispositivo en la caja de control.

Quite la oreja de estirar de la batería 1) del remoto.

NOTA: Si el sujetador de visera todavía NO está instalado —instálelo ahora.

Resbale el lado recto del sujetador de visera, hasta la ranura donde encaja en la parte posterior del remoto.

PARA FUTURA REFERENCIA: Cuando las baterías se debilitan.

Mueva el seguro hacia la cubierta parte posterior del transmisor y levante la cubierta. Reemplace las baterías con las nuevas "AAA" de tipo. La orientación adecuada se muestraen el circuito por debajo de las pilas. Vuelva a colocar la cubierta. Pestillo

Quite la tapa de la abolica. del adaptador de la caja de Quite la tapa de la abertura control. Vea el lado de la caja de control mirando a la puerta del garaje para el lugar de la abertura. La tapa de la abertura del adaptador de red tiene impresa abajo la palabra "NETWORK". (RED)



Visor

clip

Tire

Ouita el Adaptador de la Red de su envase e insértalo en el puerto con el alambre de antena frente a plumón. Pon derecho la antena si necesitó para que sea tan largo como posible.

Un DIODO LUMINISCENTE verde se ENCIENDE. Si el DIODO LUMINISCENTE no se ENCIENDE:

Verifique que la potencia a la caja de control esté CONECTADA

Quite el adaptador de red, visualmente verifique que la abertura esté abierta y reinserte el adaptador de red esperando unos 10 segundos para que el DIODO LUMINISCENTE se encienda.

## ■ PROGRAMACIÓN

Oprima y luego suelte el botón en el extremo del adaptador de red. EL DIODO LUMINISCENTE VERDE permanece ENCENDIDO y el AZUL empieza a parpadear. Puede comenzar la programación del Remoto de la Close Confrim™

Oprima y suelte un botón en el Remoto de la Closed Confirm™ y su DIODO LUMINISCENTE VERDE parpadéa. El DIODO LUMINISCENTE AZUL del adaptador de red se ENCIENDE sin parpadear.

Oprima y suelte el mismo botón en el Remoto de la Clósed Confirm™ y vea que dos DIODOS LUMINISCENTES VERDES parpadean acompañados de 2 bips. El DIODO LUMINISCENTE AZUL del adaptador de red parpadea dos veces y se APAGA. La programación del Remoto de la Closed Confirm™ está terminada.



Oprima el mismo botón en el Remoto de la Closed Confirm™ 8 y el abridor de puertas abrirá o cerrará la puerta.

NOTA: 1) Cada Botón en el telemando sólo puede comunicar con un adaptador (opere uns puerta) a la vez.

- 2) Cada puerta que usted desea operar utilizando el Closed Confirm™ telemando lo debe tener es propio adaptador.
- Cambiar un botón de un adaptador a otro—vacía el botón apretando y el asiderolo por 10 segundos y reprogrammar.

### **CERTIFICADO FCC e IC**

Todos los dispositivos cumplen los reglamentos de la FCC en su parte 15. El funcionamiento del abrepuertas esà sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo podría no causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe de aceptar cualquier interferencia que pueda causar un funcionamiento uebe de acteptar Cuarquier Interiereira, que puede acaba un triucionalmiento inadecuado. Este equipo general, utiliza y puede irradiar energia de frecuencia de radio y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no habrá interferencias en alguna instalación determinada. Si este equipo provocara interferencias en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar ENCENDIENDO y APAGANDO el equipo, se recomienda que el usuario trate de se recomienda que el usuario trate de corregirlas mediante una o varias de las siguientes medidas: a) Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora, b) Aumentar la separación entre el abridor y el receptor, c) Conectar el abridor en un tomacorriente que pertenezca a un circuito distinto de aquél en el que está conectado el receptor, di Consultar al distribuidor local. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Overhead Door® Corp. podrian invalidar la autoridad del usuario de operar el equipo.

### ■ FUNCIONAMIENTO

Completa instrucciones de instalación y programación antes de operar. Hay 2 métodos de operación.

- La confirmación de operación: A. El Cerrado Confirma® Telemando dará un tono y un destello DIRIGIDO verde cada vez una orden de activación es enviada , es recibida. B. Apretar el botón y conseguir remotos no respuesta significa que estás
- fuera del alcance
- 2. La confirmación de Cierre de Puerta (MESA).

	Visual réponse	Réponse Audible	Indication
1	15 destellos verdes, entonces sólido verde por 2 segundos.	3 pitido cortos	El fin completó
2	3 destellos rojos		El fin no completó
3	3 destellos anaranjados	3 segundo estabiliza tono	Fuera del alcance o señala interferencia o *batería baja.

<sup>\*</sup>La batería baja puede visualizar una respuesta fuera del alcance.

# ■INVESTIGACIÓN DE AVERÍAS■

La siguiente tabla puede ayudarle a solucionar otros posibles respuestas desde El Remoto de la Closed Confirm™.

Problem/Problème/Problema	LED Display/Affichage/Visual DL	Sound/Son/Sonido	Cause/Causer/Causar	Corrective Action/Action corrective/Acción correctiva
Door does not move with button press.  La porte ne bouge pas malgré le bouton appuyé.	1 short RED flash 1 clignotement rapide ROUGE 1 parpadeo corto ROJO	None Aucun Ninguno	La télécommande Closed Confirm™ ou le bouton à distance ne sont pas	Program Closed Confirm™ Remote to powerhead. Programmer la télécommande Closed Confirm™ en fonction de la tête motorisée. Programe el Remoto de la puerta Report™ a la caja de control.
La puerta no se mueve al oprimir el botón.		None / Aucun / Ninguno	Closed Confirm™ Remote is out of range. La télécommande Closed Confirm™ est hors portée. Remoto de la puerta Report™ está fuera de alcance.	Move Closed Confirm™ Remote closer to powerhead. Déplacer la télécommande Closed Confirm™ plus près de la tête motorisée. Mueva el Remoto de la Closed Confirm™ más cerca de la caja de control.
	None / Aucun / Ninguno	None / Aucun / Ninguno	Battery may be low./Le niveau des piles peut être bas./ La batería puede estar baja.	Replace battery./Remplacer les piles./Cambie la batería.
Door opens but does not close. La porte s'ouvre mais ne se ferme pas. La puerta se abre pero no cierra.	3 clignotements ROUGES	3 second long constant tone Bip long en continu	Check opener for Safe-T-Beam® obstruction or operational problem.	de puertas.
Door starts to close—stops & returns to OPEN. La porte commence à se fermer, s'arrête et revient à OUVRIR. La puerta empieza a cerrar, se para y vuelve a ABRIR.	3 parpadeos kujus	de 3 secondes Tono constante de 3 segundos	ressorts. Vérifier la présence d'obstruction ou de problème opérationnel avec Safe-T-Beam™.	

Cambiando o relocalizando el adaptador de red de una caja de control a otra llevará la programación del Remoto de la Closed Confirm™ con el adaptador de la red. El Remoto de la Closed Confirm™ funcionará solamente con la unidad de la caja de control en la que esté instalado el adaptador de red.